

I-62015 D-23501



Herausgeber (Federführung) IBD ETB	Gültig ab 10.03.2025	Version 2.0	Zuordnung I-30510
Fachbereich Dienstorganisation			
Erarbeitet durch (Autor) BLS IBDP Simon Jost ETB-V Kurt Hartman	Genehmigung IBD, IBDO, ETB	Gültig bis auf weiteres	Ersatz für I-62015 V 1.0 D-23501 V 1.0
Verteiler IBD, IBDO, IBDT, IBG, IBP, IBT, IBTS, IPAS, IPM, IUM, IUMA, IUMB, IUME, Anlagen ETB, Betrieb ETB, Immobilien ETB, Vorschriften ETB			Verfügbare Sprachen d Anzahl Seiten 8

Systemgrenzen BLS - Emmentalbahn

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
2	Abkürzungen	2
A	Betriebsführung	4
B	Systemgrenzen.....	7

Änderungsverzeichnis

Version	Gültig ab	Ziffer	Änderung
2.0	10.03.2025	1.2	Grundlagen aktualisiert
		1.3 / 1.4 / 1.5	Neue Ziffern Geltungsbereich, Teil-Geltungsbereich und Personenbezeichnung
		A.1 - A.7	Diverse Aktualisierungen
		B.2	Grenzen korrigiert: Fahrbahn und Bauwerke km 18.475 (statt 18.240) Sicherungsanlagen km 18.355 (statt 18.240)

Letzte materielle Änderungen sind mit einem vertikalen Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

1 Einleitung

1.1 Ziel der Vorschrift

Diese Dokumentation zeigt die Systemgrenzen sowie den involvierten Organisationseinheiten der BLS und der ETB die Störungsinterventions-Anlaufstellen und die direkten Ansprechpartner auf.

1.2 Grundlagen

Nr.	Titel	Ausgabe
300.1-.15	Schweizerische Fahrdienstvorschriften (FDV)	01.07.2024
I-30111	AB FDV Infrastruktur	15.12.2024
I-30121	Lokale Bestimmungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen	15.12.2024
I-30510	Betriebsführung BLS Netz AG	26.08.2024
I-64018 W24020	Schalthandlungen bei Kurzschlüssen im Netz der ETB	01.05.2024
	Energiebezugsvertrag	20.06.2019

1.3 Geltungsbereich

Diese Betriebsvorschrift gilt für folgende Funktionen gemäss FDV oder die diese Funktion ausübende Rolle:

<input checked="" type="checkbox"/> Fahrdienstleiter (FDL)	<input type="checkbox"/> Rangierleiter (RL)	<input type="checkbox"/> Sicherheitsleitung (SL)
<input type="checkbox"/> Lokführer (LF)	<input type="checkbox"/> Rangierer (RA)	<input type="checkbox"/> Sicherheitschef (SC) / Arbeitsstellenkoordinator (AKO)
<input type="checkbox"/> Sachverständige Person elektrische Anlagen (SPEA)	<input type="checkbox"/> Zugvorbereiter (ZVB)	<input type="checkbox"/> Sicherheitswärter (SIWÄ) / Vorwarner (VW)
<input type="checkbox"/> Instruierte Person elektrische Anlagen (IPEA)	<input type="checkbox"/> Zugbegleiter (ZBE)	<input type="checkbox"/> keine FDV-Funktion betroffen

sowie für den Anlageneigner und die Unterhalts- und Störungsdienste.

1.4 Teil-Geltungsbereich

Diese Betriebsvorschrift gilt für den Teil-Geltungsbereich «Aussensignalisierung interoperables Netz» gemäss R 300.1, Anlage 1.

1.5 Personenbezeichnung

Alle Personenbezeichnungen in dieser Betriebsvorschrift sind für eine bessere Lesbarkeit und Verständlichkeit in der männlichen Form gehalten und gelten für die die Funktion ausübende Person, ungeachtet ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität.

1.6 Abgrenzung

Die Zusammenarbeit zwischen BLS und ETB ist im Netzanschlussvertrag sowie im vorliegenden Dokument geregelt. Im Bereich Energie gilt der Energiebezugsvertrag sowie die Betriebsordnung.

2 Abkürzungen

AG	Aufnahmegebäude (siehe Pläne)
FMK	Fernmeldekabel
LWL	Lichtwellenleiterkabel

BLS Netz AG

sign.

Martin Wyss
Leiter Durchführung

sign.

Simon Jost
Fachspezialist Dienstorganisation & Prozesse

Emmentalbahn GmbH

sign.

Doris Auerswald
Leiterin Betrieb

sign.

Kurt Hartmann
Leiter Vorschriftenteam

A Betriebsführung

Betriebsführung	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
ETB	Bahnhof Affoltern-Weier	062 511 38 74	betrieb@etb-infra.ch	
ETB	Bahnhof Dürrenroth	062 511 38 72	betrieb@etb-infra.ch	
ETB	Bahnhof Sumiswald-Grünen	062 511 38 75	betrieb@etb-infra.ch	
BLS	Betriebszentrale Spiez FDL EBT 1 (BDF-SWG/LN) FDL VHB (LTH-WH)	058 327 58 87 058 327 58 88	betriebszentrale.spiez@bls.ch	

A.1 Unregelmässigkeiten

	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
ETB	ETB Zentrale	062 511 38 75 079 819 20 22	betrieb@etb-infra.ch	
BLS	BZ Spiez	058 327 58 90	betriebszentrale.spiez@bls.ch	Notfallnummer: 058 327 30 00
BLS	Sicherheit (Nachbearbeitung Ereignisse)	058 327 35 61	sicherheit.betrieb@bls.ch	

A.2 Fahrbahn (Störungen)

ETB	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Fahrbahn	Thomas Fässler	079 415 13 99	t.faessler@etb-infra.ch	
BLS	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Fahrbahn	IUMB			Bei Störungen ist der Fachdienst via MINT anzubieten

A.3 Bahnstrom / Fahrleitung (Störungen)

ETB	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Bahnstrom / Fahrleitung	Matthias Beck	079 432 18 18	m.beck@etb-infra.ch	
BLS	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Bahnstrom / Fahrleitung	TEB Bahnstrom	058 327 58 36	teb.bz@bls.ch	Bei Störungen ist der Fachdienst via MINT anzubieten

A.4 Sicherungsanlagen (Störungen)

ETB	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Sicherungsanlagen / Stellwerktechnik	Peter Jucker	079 509 20 38	p.jucker@etb-infra.ch	
BLS	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Sicherungsanlagen	IUMA			Bei Störungen ist der Fachdienst via MINT anzubieten

A.5 Niederspannungs- und Telekomanlagen (Störungen)

ETB	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Niederspannungs- und Telekomanlagen	Mario Fux	078 768 42 60	telecom@etb-infra.ch	Niederspannungs- und Telekomanlagen
BLS	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Niederspannungs- und Telekom-Anlagen	IUMAT			Bei Störungen ist der Fachdienst via MINT anzubieten

A.6 Wichtigste Kontakte ETB

ETB	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Leiter Anlagen	Matthias Beck	079 432 18 18	anlagen@etb-infra.ch	
Weichenschmieren	Adrian Roth	079 500 06 26	a.roth@etb-infra.ch	
Schneeräumung	Adrian Roth	079 500 06 26	a.roth@etb-infra.ch	
Immobilien	Peter Tschudin	034 402 49 00	p.tschudin@etb-infra.ch	
Intervallplanung	Kurt Hartmann	062 511 38 76	betriebsplanung@etb-infra.ch	
Fahrplanplanung	Marcel Sidler	062 511 38 78	betriebsplanung@etb-infra.ch	

A.7 Wichtigste Kontakte BLS

BLS	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Fahrbahn	IUMB	058 327 21 18	michael.hofer@bls.ch	Bahnmeister
Bahnstrom / Fahrleitung Unterhalt	IUMEM / IUMEE	079 953 64 91	thomas.schmutz2@bls.ch	Energiemeister Mittelland / Emmental
Bahnstrom / Fahrleitung Unterhalt	IUMEE	079 369 77 07	joel.korner@bls.ch	Teamleiter Emmental
Niederspannungs- und Telekom-Anlagen	IUMAT	058 327 26 96	yves.dubach@bls.ch	Teamleiter Telecom
Sicherungsanlagen	IUMASE	058 327 51 69	reto.hulliger@bls.ch	Teamleiter Automation
Weichenschmieren	Service-Team Emme	079 828 60 68	clean.hasle@bls.ch	Bhf Sumiswald
	Service-Team Napf	079 687 15 69	clean.huttwil@bls.ch	Bhf Huttwil, Fiechtenfeld
Schneeräumung	IBT		winterdienst@bls.ch	Zugang zur Bahn (Treppen, Rampen und Perrons)
Immobilien	IPMG	058 327 31 34	peter.kruch@bls.ch	
Intervallplanung Nord	IBPI	079 732 37 99	intervalle.nord.bz@bls.ch	
Fahrplanplanung	IBPF	058 327 35 21	extrazuege.bz@bls.ch	
Intervention	IBI		intervention@bls.ch	
Sicherheit (Nachbearbei- tung Ereignisse)	IBG	058 327 35 61	sicherheit.betrieb@bls.ch	

A.8 Wichtigste Kontakte Dritte

Dritte	Kontakt	Telefon	@	Bemerkungen
Güterzustellung	Schichtleiter Cargo Langenthal	051 229 98 26	dispo.langenthal@sbbcargo.com	
	RUWA	034 432 35 22	rudolf.heiniger@ruwa-ag.ch	

B Systemgrenzen

B.1 Sumiswald-Grünen

Bereich	Kilometrierung	Beschreibung
Fahrbahn und Bauwerke	km 4.640	Zwischen HS C242 und B252. Zwischen Gleisen 241 und 251.
Sicherungsanlagen	km 4.475	Zwischen HS C242 und B252. Zwischen Gleisen 241 und 251. Das ZS 251B gehört zum Verantwortungsbereich BLS. Das RH 251A gehört zum Verantwortungsbereich BLS.
Niederspannungs- und Telecomanlagen	km 4.475 km 4.640	Zwischen HS C242 und B252. Zwischen Gleisen 241 und 251.
Fahrstromanlagen	km 4.408 km 4.640	Beim jeweiligen Gleistrenner am Standort gemäss Kilometrierung.

Auszug aus Ü-Plan Signalanlagen Sumiswald-Grünen



